

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Selezionare e scaricare le applicazioni

Le applicazioni descritte su questo CD sono preinstallate sul cellulare. In caso di cancellazione involontaria di una di queste applicazioni, è possibile scaricarne una copia di back-up direttamente sul telefono accedendo a wap.siemens-mobile.com con il browser Internet del cellulare. Le applicazioni di back-up sono gratuite, mentre il costo della connessione GPRS varia in base all'operatore di rete.

Altre applicazioni e aggiunte sono disponibili sul nostro sito web www.siemens-mobile.com/fundownloads oppure sul nostro portale WAP wap.siemens-mobile.com.

Istruzioni per l'installazione

Per installare sul telefono i temi, le suonerie, le immagini o le animazioni a partire da questo CD, fare clic sulla sinistra delle categorie associate elencate. Verrà visualizzata una finestra con tutti i file.

Installare il software Mobile Phone Manager sul PC, quindi connettete il telefono al PC utilizzando il cavo dati. Copiare i file desiderati contrassegnandoli e selezionando MODIFICA:COPIA dal menu.

Con il programma Risorse del computer, selezionare la cartella MOBILE e utilizzare MODIFICA:INCOLLA per inserire i file copiati nella sottocartella appropriata sotto dati/temi, "suoni", "immagini" o "animazioni".