

INSTRUCCIONS D'INSTAL·LACIÓ

Seleccionar i baixar aplicacions

Les aplicacions descrites en aquest CD estan preinstal·lades al vostre telèfon mòbil. Si esborreu accidentalment una d'aquestes aplicacions, podeu descarregar una còpia de seguretat directament al vostre telèfon. Només cal que aneu a l'adreça wap.siemens-mobile.com mitjançant el navegador d'Internet que incorpora el telèfon mòbil. Les aplicacions de còpia de seguretat són totalment gratuïtes, els costos de connexió GPRS varien depenent de l'operadora.

Podeu trobar més aplicacions i complements a la nostra pàgina web www.siemens-mobile.com/fundownloads, o al portal WAP wap.siemens-mobile.com.

Instruccions d'instal·lació

Per tal d'instal·lar temes, tons de trucades, imatges o animacions al telèfon mòbil a partir d'aquest CD, feu clic a l'esquerra de la llista de categories associades. S'obrirà una finestra que mostrarà tots els arxius.

Instal·leu el programari Mobile Phone Manager al PC i després connecteu el telèfon mòbil al PC mitjançant el cable de dades. Copieu els arxius desitjats tot marcant-los i seleccionant EDICIÓ: COPIAR en el menú.

Amb el vostre programa explorador, seleccioneu la carpeta MÒBIL i utilitzeu EDICIÓ: ENGANXAR per inserir els arxius copiats a la subcarpeta apropiada: a dades/temes, "sons", "imatges" o "animacions".