

Wybieranie i pobieranie aplikacji

Aplikacje opisane na tym dysku CD są zainstalowane w telefonie komórkowym. W razie przypadkowego usunięcia jednej z tych aplikacji można pobrać kopię zapasową bezpośrednio do telefonu, przechodząc do witryny pod adresem wap.siemens-mobile.com z wykorzystaniem przeglądarki internetowej dostępnej w telefonie komórkowym. Kopie zapasowe aplikacji są bezpłatne, a koszt połączenia GPRS zależy od operatora.

Inne aplikacje i dodatki można znaleźć w witrynie sieci Web pod adresem www.siemens-mobile.com/fundownloads lub w portalu WAP pod adresem wap.siemens-mobile.com.

Instrukcje instalacji

Aby na telefonie komórkowym zainstalować tematy, dzwonki, obrazy lub animacje z tego dysku CD, kliknij z lewej strony odpowiedniej kategorii na liście. Zostanie otwarte okno zawierające wszystkie pliki.

Zainstaluj na komputerze oprogramowanie Menedżer telefonu i podłącz telefon komórkowy do komputera przy użyciu kabla do transmisji danych. Skopiuj odpowiednie pliki, zaznaczając je, a następnie wybierając z menu polecenia EDYCJA:KOPIUJ.

Używając eksploratora plików, zaznacz folder SIEMENS DEVICE i za pomocą polecenia EDYTUJ:WKLEJ wstaw skopiowane pliki do odpowiedniego podfolderu „data/themes” (dane/motywy), „sounds” (dźwięki), „pictures” (obrazki) lub „animations” (animacje).