

## KURULUM TALİMATLARI

---

### Uygulamaların seçilmesi ve yüklenmesi

Bu CD'de belirtilen uygulamalar cep telefonunuza yüklenmiş durumdadır. Yanlışlıkla bu uygulamalardan biri silinirse, cep telefonunuzdaki İnternet tarayıcısıyla [wap.siemens-mobile.com](http://wap.siemens-mobile.com) adresine giderek ilgili uygulamanın yedeğini doğrudan telefonunuza yükleyebilirsiniz. Yedek uygulamalar ücretsizdir; GPRS bağlantı ücreti ise şebeke operatörünüze göre değişebilir.

[www.siemens-mobile.com/fundownloads](http://www.siemens-mobile.com/fundownloads) web sitemizde ya da [wap.siemens-mobile.com](http://wap.siemens-mobile.com) WAP portalında başka uygulamalar ve eklentiler bulabilirsiniz.

### Kurulum talimatları

Bu CD'den temalar, zil sesleri, görüntüler ya da animasyonları cep telefonunuza kurmak için lütfen listedeki ilgili kategorinin solunu tıklayın. Tüm dosyaları gösteren bir pencere açılır.

Bilgisayarınıza Mobile Phone Manager yazılımını kurun ve veri kablosunu kullanarak cep telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. İsteddiğiniz dosyaları, işaretleyip, menüden EDIT:COPY (DÜZEN:KOPYALA) seçerek kopyalayın.

Gezgin programını kullanarak MOBILE (CEP) klasörünü seçin ve EDIT:PASTE (DÜZEN:YAPIŞTIR) seçerek kopyalanan dosyaları, data/themes (veri/temalar), "sounds" ("sesler"), "pictures" ("resimler") ya da "animations" ("animasyonlar") altında ilgili alt klasöre yapıştırın.