

ASENNUSOHJEET

Sovellusten valitseminen ja lataaminen

CD-levyllä kuvatut sovellukset on asennettu matkapuhelimeen. Jos poistat jonkin sovelluksen vahingossa, voit ladata varmuuskopion suoraan puhelimeen valitsemalla wap.siemens-mobile.com puhelimen verkkoselaimella. Varmuuskopiot ovat maksuttomia, mutta operaattorien GPRS-puhelujen hinnat vaihtelevat.

Muita sovelluksia ja ohjelmistolisäosia löydät verkkosivuiltamme www.siemens-mobile.com/fundownloads tai WAP-portaalistamme wap.siemens-mobile.com.

Asennusohjeet

Asenna teemat, soittoäänet, kuvat tai animaatiot CD-levyltä napsauttamalla toimintoryhmän vasemmalla puolella olevaa ruutua. Näyttöön tulevassa ikkunassa on lueteltu kaikki tiedostot.

Asenna Mobile Phone Manager -ohjelma tietokoneeseen ja kytke sitten matkapuhelin tietokoneeseen datakaapelilla. Merkitse haluamasi tiedostot ja valitse sitten Muokkaa-valikosta Kopioi.

Valitse resurssienhallinnasta Matkapuhelin-kansio ja valitse Muokkaa-valikosta Liitä. Liitä kopioidut tiedostot oikeaan alikansioon (data/teemat, äänet, kuvat tai animaatiot).