

INSTALLERINGSINSTRUKSJONER

Valg og nedlasting av programmer

De applikasjonene som er beskrevet i denne CD-en er forhåndsinstallert på mobiltelefonen din. Dersom du er kommet til å slette en av disse applikasjonene, kan du laste ned en kopi direkte til telefonen ved å gå til wap.siemens-mobile.com ved hjelp av nettleseren i mobiltelefonen. Disse sikkerhetskopiene er gratis, men GPRS-forbindelsen kan koste noe, avhengig av nettoperatøren.

Andre programmer og tilleggsfunksjoner finner du på vårt web-sted www.siemens-mobile.no/moro eller på vår WAP-portal wap.siemens-mobile.com.

Installeringsinstruksjoner

Når du skal installere temaer, ringetoner, bilder eller animasjoner på mobiltelefonen fra denne CD-en: klikk til venstre på de tilsvarende kategoriene i listen. Det åpnes et vindu som viser alle filer.

Installer programvaren Mobile Phone Manager på PC-en og koble deretter mobiltelefonen til PC-en ved hjelp av datakabelen. Kopier de ønskede filene ved å merke dem og velge REDIGER - KOPIER fra menyen.

Bruk filsystemprogrammet (Explorer), velg mappen MOBIL og bruk REDIGER - LIM INN til å plassere de kopierte filene i aktuell undermappe under data/temaer, «lyd», «bilder» eller «animasjoner».