

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Välja och ladda ner tillämpningar

Tillämpningarna som beskrivs på den här CD-skivan finns redan installerade på mobiltelefonen. Om du skulle råka radera en tillämpning av misstag, kan du ladda ned en säkerhetskopia direkt till telefonen genom att gå in på wap.siemens-mobile.com via telefonens webbläsare. Säkerhetskopiorna av tillämpningarna är kostnadsfria. Kostnaden för GPRS-anslutningen varierar beroende på operatör.

Du hittar fler tillämpningar och tillägsprogram på vår webbplats www.siemens-mobile.com/fundownloads eller på vår WAP-portal wap.siemens-mobile.com.

Installationsanvisningar

För att installera teman, ringsignaler, bilder eller animationer från den här CD-skivan på mobiltelefonen klickar du till vänster på de tillhörande kategorierna i listan. Ett fönster där alla filer visas öppnas.

Installera programvaran Mobile Phone Manager på datorn och anslut sedan mobiltelefonen till datorn med hjälp av datakabeln. Kopiera de önskade filerna genom att markera dem och välja REDIGERA:KOPIERA i menyn.

Öppna Utforskaren och välj mappen MOBIL och använd kommandot REDIGERA:KLISTRERA IN för att infoga de kopierade filerna i lämplig undermapp under data/teman, "ljud", "bilder" eller "animationer".